

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante

Avvicinarsi alla ricevente.

1. Premere il primo pulsante sul nuovo telecomando, fino a che il led si spegne. Lasciare il pulsante.

2. Premere il secondo pulsante sul nuovo telecomando, fino a che il led si spegne, più 2 sec. Lasciare il pulsante.

3. Premere il primo pulsante del vecchio telecomando fino a che si spegne il led. Lasciare il pulsante

4. Premere il secondo pulsante del vecchio telecomando fino a che si spegne il led. Lasciare il pulsante.

Il telecomando è pronto.

FA/8613
Mhz 868



FA/8615
Mhz 868



FA/6313
Mhz 433,92



FA/6315
Mhz 433,92

