

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante

Mettetevi nel campo di ricezione del ricevitore radio.

1. Premere contemporaneamente tutti i tasti del radiocomando funzionante (2 per il TR2 e 4 per il TR4). L'indicazione sonora sulla ricevente si attiverà indicando che è pronta ad apprendere un nuovo radiocomando.

2. Premere contemporaneamente tutti i tasti del radiocomando nuovo, il suono si deve interrompere per un attimo e poi riprendere. Rilasciare i tasti.

3. Premere sul nuovo telecomando un tasto qualsiasi. Il suono si deve interrompere per un attimo e poi riprendere.

Nota: nella confezione di ogni telecomando sono contenute le spiegazioni dettagliate

AP/41905-004

Mhz 433,92



AP/63713547

Mhz 40,685



AP/63714547

Mhz 40,685



Modelli sostituiti da AP/41905-004