

## **Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante**

Avvicinatevi all'impianto comandato dal radiocomando (mettetevi nel campo di ricezione del ricevitore radio).

1. Premere, servendosi di uno spillo, il tastino nascosto che si trova nel retro del radiocomando funzionante.

- Nel caso non fosse presente il tasto nascosto premere contemporaneamente i due tasti per 2/3 secondi

2. Premere il tasto del radiocomando funzionante che si desidera duplicare nel nuovo radiocomando (da programmare).

3. Entro 10 secondi premere, servendosi di uno spillo, il tastino nascosto che si trova nel retro del radiocomando nuovo - Nel caso non fosse presente il tasto nascosto premere contemporaneamente i due tasti per 2/3 secondi

4. Premere il tasto del radiocomando nuovo per completare l'apprendimento.

5. Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato.

6. Per copiare un altro tasto ricominciare dal punto 1.



**BF/D111904**  
Mhz 433,92



**BF/D111906**  
Mhz 433,92



modelli sostituiti da  
BF/D111904 e BF/D111906

**La registrazione di questo telecomando si può fare anche dal ricevitore radio**

1. Aprire il ricevitore radio (seguire il filo dell'antenna radio, per trovare il ricevitore radio).
2. Premere una volta sul tasto SW1 del ricevitore radio. Il LED del ricevitore radio lampeggia.
3. Premere il tasto nascosto del nuovo telecomando, fino a che il Led del ricevitore resta acceso fisso.
4. Premere il tasto del nuovo telecomando, fino a che il LED ricominci a lampeggiare.
5. Attendere che il LED si spenga.

**Registrazione del 2° tasto**

6. Premere una volta sul tasto SW2 del ricevitore radio. Il LED del ricevitore radio lampeggia.
7. Premere il tasto nascosto del nuovo telecomando, fino a quando il Led del ricevitore resta acceso fisso.
8. Premere il tasto del nuovo telecomando, fino a quando il Led ricominci a lampeggiare.
9. Attendere che il LED si spenga.

