

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante. La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.

Apprendimento di un nuovo radiocomando per centraline radio integrate 10 tasti

• APERTURA TOTALE

1. Premere "FI", si accende il led rosso (SX) con lampeggio lento ed il lampeggiante SPLENDOR (se presente) con lampeggio singolo.

2. Premere il tasto "A" del radiocomando (uno o più radiocomandi) che si vuole apprendere e tenerlo premuto fino a che si accendono il led verde (SX) ed il lampeggiante SPLENDOR per un breve istante.

3. Per uscire dalla modalità apprendimento attendere circa 15 secondi, fino a quando si vedono lampeggiare i due led rossi (SX e DX) nel caso in cui la corsa non sia stata ancora appresa, oppure i due led verdi (SX e DX) quando la corsa è già stata appresa.

4. E' possibile uscire senza aspettare il tempo di uscita automatica premendo "FI" due volte.

L/1AT0030013
Mhz 433,92



L/1AT0040013
Mhz 433,92



L/1AT0090002
Mhz 433,92



L/1AT0100002
Mhz 433,92

