

Per la duplicazione è necessario un radiocomando funzionante da cui copiare la posizione dei dip-switch.

1. Aprire il vano batteria posto nella parte inferiore frontale per accedere ai dip-switch.
2. Disporre i 10 switch nella medesima posizione ON-OFF del radiocomando originale.



R/ACG6056
Mhz 433,92



R/ACG6054
Mhz 433,92



modelli sostituiti da R/ACG6052 e R/ACG6054

Duplicabili con:

