

**Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.**

La procedura di duplicazione va effettuata direttamente sulla centralina dopo averla aperta.

1. Aprire la ricevente (posta sul cancello) e premere il tasto di programmazione denominato PROG o MEMO. Si accenderà un led.
2. Premere il tasto del nuovo radiocomando.
3. Ripetere la procedura per tutti i tasti.



**SV/BEHAPPY**  
Mhz 433,92



**SV/BEHAPPY-868**  
Mhz 868